



Поздравляем с приобретением массажного пояса MaxBurn Belt! Вы сделали важный шаг для своего здоровья и хорошего самочувствия.

Чтобы пользоваться поясом как можно дольше, получить максимум от его функционала и избежать трудностей, пожалуйста, полностью прочитайте содержание этого руководства и при необходимости используйте его в будущем.

Ergonova — немецкий бренд массажного оборудования первоклассного качества. С 2009 года десятки тысяч людей улучшили качество своей жизни и ощутили преимущества продукции. Отличительные особенности оборудования Ergonova — надежность и долговечность, новейший современный функционал, удобство использования и стильный дизайн.

1

<p>Маски и год изготовления указаны на упаковке коробки.</p> <p>Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.</p> <p>Сделано в Китае.</p> <p>Производитель: Shenzhen Beoka Technology Co., Ltd 2/F, Block A, Mingyuan Procurement Center, Fishing Community, Xixiang Street, Baimen District, Shenzhen City, China, 518103</p> <p>тел. 8-800-700-14-29 www.ergonova.ru info@ergonova.ru</p> <p>Полный перечень представительства: http://ergonova.ru/stores/ Все авторские права на тексты и изображения принадлежат Ergonova GmbH и могут использоваться только с согласия правообладателя.</p>	<p>Содержание</p> <p>Комплект поставки 3</p> <p>Внешний вид 4</p> <p>Эксплуатация 5</p> <p>Области применения 7</p> <p>Уход и хранение 9</p> <p>Технические характеристики 11</p>
---	--

2

<p>Комплект поставки</p> <p>Ремень 1 шт</p> <p>Ручка 1 шт</p> <p>Массажная насадка 3 шт</p> <p>Отвертка 1 шт</p> <p>Переходник-насадка 1 шт</p> <p>Руководство пользователя 1 шт</p> <p>Примечание Массажный пояс является аксессуаром к перкуссионным массажерам MaxBurn GUN Pro и MaxBurn GUN Pro XL (не входят в комплект поставки).</p>	<p>3</p>
---	----------

<p>Технические характеристики</p> <table border="0"> <tr> <td>Наименование</td> <td>Массажный пояс</td> </tr> <tr> <td>Модель</td> <td>MaxBurn Belt</td> </tr> <tr> <td>Размеры</td> <td>79x127x26 мм</td> </tr> <tr> <td>Вес</td> <td>230 г</td> </tr> <tr> <td>Состав</td> <td>Ручка: ABS пластик Пояс: Полиуретан, ABS пластик, нержавеющая сталь Массажные насадки: силикон</td> </tr> </table>	Наименование	Массажный пояс	Модель	MaxBurn Belt	Размеры	79x127x26 мм	Вес	230 г	Состав	Ручка: ABS пластик Пояс: Полиуретан, ABS пластик, нержавеющая сталь Массажные насадки: силикон	<p>Внешний вид</p>
Наименование	Массажный пояс										
Модель	MaxBurn Belt										
Размеры	79x127x26 мм										
Вес	230 г										
Состав	Ручка: ABS пластик Пояс: Полиуретан, ABS пластик, нержавеющая сталь Массажные насадки: силикон										

11 4

<p>Эксплуатация</p> <ol style="list-style-type: none"> Проденьте конец пояса через кольцо на ручке и плотно закрепите липучку. Вы можете регулировать длину пояса в зависимости от массируемой зоны. Прикрепите массажные насадки к любому месту пояса. Вы можете использовать пояс без массажных насадок. Смена переходников-насадок производится отверткой. 	<ol style="list-style-type: none"> Храните массажный пояс в хорошо проветриваемом помещении при комнатной температуре. Храните массажный пояс вдали от источников тепла, прямых солнечных лучей, помещений с повышенной влажностью. Храните в недоступном для детей месте.
---	---

5 10

<p>Уход и хранение</p> <ol style="list-style-type: none"> После использования пояса не допускайте попадания пыли и грязи на соединительные детали пояса и массажера. Не погружайте пояс и соединительные детали в воду. При наличии загрязнений, смочите мягкую ткань в водном растворе щадящего моющего средства, отожмите ткань и протрите загрязненные места, после чего удалите излишки моющего средства сухой тканью или салфеткой. Не используйте химически агрессивные моющие средства, бензин, растворители и/или спирт для удаления загрязнений - это может привести к обесцвечиванию, деформации и/или поломке пояса. 	<ol style="list-style-type: none"> Вставьте крепление на пояс в перкуссионный массажер. Плотно вкрутите крепление в перкуссионный массажер по часовой стрелке. Включите перкуссионный массажер. Возьмите перкуссионный массажер в одну руку и ручку пояса в другую. Прижмите пояс к массируемой части тела. С вариантами использования пояса вы можете ознакомиться на стр. 7-8.
---	---

9 6

